



Устанавливаем палатку


1 Разложить палатку на ровной поверхности, закрепить на углах колышками.




2 Собрать каркас, вставить центральную перекладину и опорные стойки в пластиковые соединители.




3 Вставить опорные стойки в люверсы на углах внутренней палатки.




4 Закрепить палатку на каркасе: пластиковые клипсы накинуть на стойки, металлический фиксатор на стойках должен попасть в паз пластикового соединителя.




5 Накинуть тент сверху на каркас, закрепить тент на стойках липучками, отрегулировать натяжение тента при закрытых молниях входов.



6 При необходимости прикрепить тамбуры (со стороны одного или обоих входов в палатку).




7 В ветреную погоду использовать дополнительные ветровые оттяжки для фиксации палатки.




Ты готов к городскому детоксу

Разбираем палатку


1 Закрыть все молнии входов и вентиляционные окна.




2 Вытащить колышки, отстегнуть тент.



3 Снять крючки внутренней палатки с каркаса. Аккуратно вынуть опорные стойки из люверсов, разобрать каркас и сложить в отдельный чехол.



4 Удалить мусор с полотна тента и палатки. По возможности просушить на воздухе.



5 Свернуть тент и палатку в рулон. В середину рулона положить чехлы с колышками и стойки каркаса.


После этого упаковать рулон в чехол.



Перед длительным хранением необходимо очистить палатку от мусора и грязи. При необходимости постирать вручную в тёплом мыльном растворе, тщательно высушить. Хранить палатку в тёмном сухом месте, вдали от нагревательных приборов.



Палатка быстрособорная 3 места



Орбита 3 Инструкция по сборке



Кемпкор — это наша тревел-философия. Она объединяет эстетику и практичность, уют и функциональность.

Мы придумали KLMN, чтобы романтики могли наслаждаться природой, городом, а ещё природой в городе и городом на природе. Прокладывайте маршруты, открывайте новые места, делитесь впечатлениями — мы поддержим любое ваше приключение. А наши продукты помогут сделать его комфортнее и эстетичнее




Перед установкой внимательно осмотри выбранное место

Чек-лист правильного места:

- 1 Палатка находится:**
Не в русле реки и не в низине.
- 2 Над палаткой:**
Нет сухих веток и деревьев.
- 3 Под палаткой:**
Ровная поверхность, без камней, с минимальным уклоном
- 4 Ветер:**
Не будет сдувать палатку, т.к. есть естественная преграда.
- 5 Вода:**
Находится достаточно близко, но на безопасном расстоянии. Не менее 30 метров.
- 6 Солнце:**
В жару — прямые лучи не будут попадать, чтобы не перегреть палатку, в холод — будут, чтобы дополнительно прогреть её.
- 7 Костер:**
Находится в отдалении, не менее 5 метров, чтобы искры или дым не донесли до палатки


Золотое правило кемпкорщика:
лучше потратить лишние 20 минут на поиск хорошего места, чем потом всю ночь ворочаться от неудобства или даже подвергать себя опасности.

Что в комплекте?



- 1 Тент:** 1 шт.
- 2 Палатка:** 1 шт.
- 3 Тамбуры:** 2 шт.
- 4 Каркас:**
 - опорные стойки — 4 шт.;
 - центральная перекладина с соединителями — 1 шт.
- 5 Колышки:** 14 шт.
- 6 Оттяжки:** 6 шт.
- 7 Чехлы:**
 - для палатки — 1 шт.;
 - для каркаса — 1 шт.;
 - для колышков — 1 шт.
- 8 Инструкция:**
перед установкой палатки обязательно ознакомьтесь с инструкцией и проверьте комплектацию.

Очень важные характеристики



- Размер без тамбура (Д:Ш:В):**
240 x 220 x 150 см
- Размер с тамбурами (Д:Ш:В):**
340 x 220 x 150 см
- Размер в чехле (Д:Ш:В):**
58 x 22 x 22 см
- Масса в чехле в полной комплектации:** 6,3 кг

Материалы:

- Тент и тамбуры:**
полиэстер рипстоп 70D/210T PU WR
- Дно палатки:**
полиэстер Оксфорд 210D PU



Собери свой комплект для путешествий



klmn.camp