Устанавливаем палатку

1

Разложить палатку на ровной поверхности, закрепить на углах колышками.



2

Собрать каркас, вставить центральную перекладину и опорные стойки в пластиковые соединители.

Обращайте внимание на маркировку «ВЕРХ» на опорных стойках каркаса. Металлический фиксатор на стойках должен попасть в паз пластикового соединителя.

3

Вставить опорные стойки в люверсы на углах внутренней палатки.



4

Закрепить палатку на каркасе: пластиковые клипсы накинуть на стойки, металлический крючок на ремне продеть в отверстие в пластиковом соединителе.

5

Накинуть тент сверху на каркас, закрепить тент на стойках липучками, отрегулировать натяжение тента при закрытых молниях входов.

6

При необходимости прикрепить тамбуры (со стороны одного или обоих входов в палатку).



7

В ветреную погоду использовать дополнительные ветровые оттяжки для фиксации палатки.

Ты готов к городскому детоксу

Разбираем палатку

1

Закрыть все молнии входов и вентиляционные окна.



2

Вытащить колышки, отстегнуть тент.



3

Снять крючки внутренней палатки с каркаса. Аккуратно вынуть опорные стойки из люверсов, разобрать каркас и сложить в отдельный чехол.



4

Удалить мусор с полотна тента и палатки. По возможности просушить на воздухе.



5

Свернуть тент и палатку в рулон. В середину рулона положить чехлы с колышками и стойки каркаса.

После этого упаковать рулон в чехол.

Перед длительным хранением необходимо очистить палатку от мусора и грязи.

При необходимости постирать вручную в тёплом мыльном растворе,тщательно высушить.

Хранить палатку в тёмном сухом месте, вдали от нагревательных приборов.

Палатка быстросборная 2 места



Орбита 2

Инструкция по сборке

Кемпкор — это наша тревел-философия. Она объединяет эстетику и практичность, уют и функциональность.

Мы придумали KLMN, чтобы романтики могли наслаждаться природой, городом, а ещё природой в городе и городом на природе. Прокладывайте маршруты, открывайте новые места, делитесь впечатлениями — мы поддержим любое ваше приключение. А наши продукты помогут сделать его комфортнее и эстетичнее

Перед установкой внимательно осмотри выбранное место

Чек-лист правильного места:

1. **Палатка находится:**
   Не в русле реки и не в низине.
2. **Над палаткой:**
   Нет сухих веток и деревьев.
3. **Под палаткой:**
   Ровная поверхность, без камней, с минимальным уклоном
4. **Ветер:**
   Не будет сдувать палатку, т.к. есть естественная преграда.
5. **Вода:**
   Находится достаточно близко, но на безопасном расстоянии. Не менее 30 метров.
6. **Солнце:**
   В жару – прямые лучи не будут попадать, чтобы не перегревать палатку, в холод – будут, чтобы дополнительно прогревать её.
7. **Костер:**
   Находится в отдалении, не менее 5 метров, чтобы искры или дым не донеслись до палатки

Золотое правило кемпкорщика:
лучше потратить лишние 20 минут на поиск хорошего места, чем потом всю ночь ворочаться от неудобства или даже подвергать себя опасности.

Что в комплекте?



1. **Тент:** 1 шт.
2. **Палатка:** 1 шт.
3. **Тамбуры:** 2 шт.
4. **Каркас:**
   - опорные стойки — 4 шт.;
   - центральная перекладина с соединителями – 1 шт.
5. **Колышки:** 12 шт.
6. **Оттяжки:** 6 шт.
7. **Чехлы:**
   - для палатки — 1 шт;
   - для каркаса — 1 шт;
   - для колышков – 1 шт.
8. **Инструкция:**
   перед установкой палатки обязательно ознакомьтесь с инструкцией и проверьте комплектацию.

Очень важные характеристики



Размер без тамбура (Д:Ш:В):
220 x 160 x 130 см

Размер с тамбурами (Д:Ш:В):
320 x 160 x 130 см

Размер в чехле (Д:Ш:В):
56 x 20 x 20 см

Масса в чехле в полной комплектации: 4,5 кг

Материалы:

Тент и тамбуры:
полиэстер рипстоп 70D/210T PU WR

Дно палатки:
полиэстер Оксфорд 210D PU

Собери свой комплект для путешествий

klmn.camp